

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung BMW X1 (E84) (2009 -)

Katalognummer B-051

Montage:

Die Anhängerkupplung **B-051** besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell - 1 St.
2. Kupplungskugel (ACS-3011) - 1 St.
3. Kupplungskugelsteckdose (ACS) - 1 St.
4. Steckdosenhalterung - 1 St.
5. Distanzhülse Ø17,3/Ø12,5x15- 1 St.
6. Schraube M12x25 (PN/M-82105) - 3 St.
7. Schraube M12x45 (PN/M-82105) - 1 St.
8. Federring Ø12,2 - 4 St.
9. Rundunterlegscheibe Ø13,0 - 4 St.

Um die Anhängerkupplung **B-051** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert keinen Anschnitt**, sondern **erfordert die Demontage** der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange demontieren.
3. Den Endauspuffschalldämpfer vom Haken abhängen.
4. Die Stoßstangeverstärkung demontieren (die Stoßstangeverstärkung wird nicht mehr benutzt, die ab Werk vorhandenen Muttern sind zu behalten).
5. Das Gestell (1) an den hinteren Stoßstangestreifen an die hervorstehenden Nadeln anlegen (an die Stellen, wo die Stoßstangeverstärkung angeschraubt war) und mit den ab Werk vorhandenen Muttern festschrauben.
6. Den Auspuffschalldämpfer aufhängen.
7. Die hintere Stoßstange wieder montieren.
8. Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) zusammen mit der Steckdosenhalterung (4) mit den Schrauben: M12x45 (7) – 1 St. und M12x25 (6) – 3 St. zusammen mit den Federringen Ø12,2 (8), mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (9) und mit der Distanzhülse (5) nach Schema anschrauben.
9. Die Kupplungskugel (2) an die Kupplungskugelsteckdose (3) nach Schema montieren.

Achtung:

An das Gestell (1) darf eine Kupplungskugel (2) von einer anderen Konstruktion als in der vorliegenden Montaganleitung nur unter folgenden Bedingungen montiert werden:

1. Die verwendete Kupplungskugel besitzt ein Typenschild mit Typgenehmigungsnummer.
2. Die Parameter D und S haben einen höheren oder gleichen Wert wie der Wert des Gestells (1).
3. Die Stellung der Kupplungskugelmitte entspricht der Zeichnung.

Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung B-051.

Vorsicht: Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **B-051** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung

der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Das Montageschema:

Achtung:

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.