

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung BMW 7 (4-Türer) (E65/E66) (05/2005 - 2008)

Katalognummer B-048

Montage:

Die Anhängerkupplung **B-048** besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell - 1 St.
2. Kupplungskugel (ACS-3002) - 1 St.
3. Kupplungskugelsteckdose (ACS) - 1 St.
4. Steckdosenhalterung - 1 St.
5. Spezielle Unterlegscheibe Ø30/ Ø10,5x3 – 6 St.
6. Schraube M6x30 (PN/M-82105) - 2 St.
7. Schraube M12x25 (PN/M-82105) - 3 St.
8. Schraube M12x30 (PN/M-82105) - 1 St.
9. Rundunterlegscheibe Ø6,4 - 4 St.
10. Rundunterlegscheibe Ø13,0 - 4 St.
11. Federring Ø6,2 - 4 St.
12. Federring Ø10,2 - 6 St.
13. Federring Ø12,2 - 4 St.
14. Mutter M6 - 2 St.
15. Mutter M10 - 6 St.

Um die Anhängerkupplung **B-048** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert die Demontage und einen Anschnitt** der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange zusammen mit der Stoßstangeverstärkung demontieren (die Stoßstangeverstärkung wird nicht mehr benutzt).
3. Das Gestell (1) an den hinteren Stoßstangestreifen an die hervorstehenden Nadeln anlegen und mit den Muttern M10 (15) zusammen mit den speziellen Unterlegscheiben (5) und mit den Federringen Ø10,2 (12) festschrauben.
4. Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) zusammen mit der Steckdosenhalterung (4) mit den Schrauben M12x30 (8) – 1 St. und M12x25 (7) – 3 St. zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (10) und mit den Federringen Ø12,2 (13) nach Schema anschrauben.
5. Den Anschnitt der hinteren Stoßstange nach Zeichnung 1. durchführen.
6. Die Stoßstange wieder an das Fahrzeug mit der Hilfe von der Befestigung für Gestell mit den Schrauben M6x30 (6) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø6,4 (9), mit den Federringen Ø6,2 (11) und mit den Muttern M6 (14) montieren.
7. Die Kupplungskugel (2) an die Kupplungskugelsteckdose (3) nach Schema montieren.

Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung B-048.

Vorsicht: Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **B-048** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung

der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Das Montageschema:

Zchg 1.

Mitte der Stoßstange

Unterkante der Stoßstange

Achtung:

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.