

**Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den  
Citroen Berlingo I (1996-12/2002), (01/2003-2008)/  
Pegugeot Partner I (1996- 12/2002), (01/2003- )**

**Katalognummer C-022/1**

**Die Montage**

Die Anhängerkupplung **C-022/1** besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell	- 1 Stück
2. Kupplungskugel (ACS-2070)	- 1 Stück
3. Kupplungskugelsteckdose (ACS)	- 1 Stück
4. Rechte Stütze	- 1 Stück
5. Linke Stütze	- 1 Stück
6. Spezielle Unterlegscheibe Ø40/Ø10,5x3	- 4 Stück
7. Distanzhülse Ø14,0/Ø10,5x50	- 4 Stück
8. Steckdosenhalterung	- 1 Stück
9. Schraube M10x30 (PN/M-82105)	- 2 Stück
10. Schraube M10x80 (PN/M-82101)	- 4 Stück
11. Schraube M12x25 (PN/M-82105)	- 4 Stück
12. Schraube M12x35 (PN/M-82105)	- 4 Stück
13. Federring 10,2	- 6 Stück
14. Federring 12,2	- 8 Stück
15. Einfache Unterlegscheibe 10,5	- 6 Stück
16. Einfache Unterlegscheibe 13,0	- 12 Stück
17. Mutter M10	- 4 Stück
18. Mutter M12	- 4 Stück

Um die Anhängerkupplung **C-022/1** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen Anschnitt und keine Demontage der hinteren Stoßstange.
2. Das Ersatzrad für die Montagezeit der Anhängerkupplung demontieren.
3. Das Gestell (1) an den hinteren Stoßstangestreifen mit den Schrauben M10x30 (9), den Federringen Ø10,2 (13) und den einfachen Unterlegscheiben Ø10,5 (15) anschrauben.
4. Von den Außenseiten der Längsträgern in die vom Werk vorbereiteten Öffnungen (jeweils zwei bei jedem Längsträger) die Distanzhülsen Ø14,0/ Ø10,5x50 (7) hineinstecken, von der Innenseite die Stützen (4, 5) anlegen und mit den Schrauben M10x80 (10), den speziellen Unterlegscheiben Ø40/Ø10,5x3 (6), den einfachen Unterlegscheiben

- Ø10,5 (15), den Federringen Ø10,2 (13) und den Muttern M10 (17) anschrauben.
5. Das Gestell (1) an die vorher befestigten Stützen (4 und 5) mit den Schrauben M12x35 (12), den einfachen Unterlegscheiben Ø13,0 (16), den Federringen Ø 12,2 (14) und den Muttern M12 (18) anschrauben.
  6. Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) zusammen mit der Steckdosenhalterung (8) mit den Schrauben M12x25 (11) zusammen mit den Federringen Ø12,2 (14) und mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (16) anschrauben.
  7. Die Kupplungskugel (2) an die Kupplungskugelsteckdose (3) nach Schema montieren.

### **Achtung:**

An das Gestell (1) darf eine Kupplungskugel (2) von einer anderen Konstruktion als in der vorliegenden Montaganleitung nur unter folgenden Bedingungen montiert werden:

1. Die verwendete Kupplungskugel besitzt ein Typenschild mit Typgenehmigungsnummer.
2. Die Parameter D und S haben einen höheren oder gleichen Wert wie der Wert des Gestells (1).
3. Die Stellung der Kupplungskugelmitte entspricht der Zeichnung.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung **C-022/1**.

**Vorsicht:** Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **C-022/1** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

### **Das Montageschema:**

### **Achtung:**

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

**Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.**