

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den Citroen C3 5-Türer (05/2002-2009)

Katalognummer C-031

Montage

Die Anhängerkupplung C-031 besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell	- 1 Stück
2. Kupplungskugel (ACS-2030)	- 1 Stück
3. Kupplungskugelsteckdose (ACS)	- 1 Stück
4. Steckdosenhalterung	- 1 Stück
5. Spezielle Unterlegscheibe $\varnothing 30/\varnothing 10,5 \times 3$	- 4 Stück
6. Schraube M10x35 (PN/M-82105)	- 4 Stück
7. Schraube M12x25 (PN/M-82105)	- 4 Stück
8. Federring $\varnothing 10,2$	- 4 Stück
9. Federring $\varnothing 12,2$	- 4 Stück
10. Runde Unterlegscheibe $\varnothing 13,0$	- 4 Stück

Um die Anhängerkupplung C-031 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen zusätzlichen Anschnitt der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange und die Radkästen demontieren.
3. Die Metallverstärkung der Stoßstange abschrauben (wird nicht wieder montiert).
4. Von der Seite der Längsträger die vom Werk aus vorhandenen, mit einem Band zugeklebten Öffnungen finden und das Band entfernen.
5. Das Gestell (1) an die Längsträger anlegen und mit vier Schrauben M10x35(6), den Federringen $\varnothing 10,2$ (8) und den speziellen Unterlegscheiben $\varnothing 30/\varnothing 10,5 \times 3$ (5) an die vom Werk aus in den Längsträgern geschweißten Muttern anschrauben.
6. Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) zusammen mit der Steckdosenhalterung (4) mit den Schrauben M12x25 (7) zusammen mit den Federringen $\varnothing 12,2$ (9) und mit den runden Unterlegscheiben $\varnothing 13,0$ (10) anschrauben.
7. Die hintere Stoßstange und die Radkästen an den Wagen montieren.
8. Die Kupplungskugel (2) an die Kupplungskugelsteckdose (3) nach Schema montieren.

Achtung:

An das Gestell (1) darf eine Kupplungskugel (2) von einer anderen Konstruktion als in der vorliegenden Montaganleitung nur unter folgenden Bedingungen montiert werden:

1. Die verwendete Kupplungskugel besitzt ein Typenschild mit Typgenehmigungsnummer.
2. Die Parameter D und S haben einen höheren oder gleichen Wert wie der Wert des Gestells (1).
3. Die Stellung der Kupplungskugelmitte entspricht der Zeichnung.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung C-031.

Vorsicht: Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **C-031** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Das Montageschema:**Achtung:**

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.