

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den Citroen C4 Picasso/Citroen C4 Grand Picasso (2006-).

Katalognummer C-041

Montage

Die Anhängerkupplung C-041 besteht aus:

1. Gestell	-1 Stück
2. Kugelkupplung	- 1 Stück
3. Steckdosenhalterung	- 1 Stück
4. Rechte Stütze	- 1 Stück
5. Linke Stütze	- 1 Stück
6. Unterlegscheibe	- 2 Stück
7. Rechte Verstärkung	- 1 Stück
8. Linke Verstärkung	- 1 Stück
9. Schraube M10x50 (PN/M-82105)	- 4 Stück
10. Schraube M12x40 (PN/M-82105)	- 6 Stück
11. Schraube M12x65 (PN/M-82101)	- 2 Stück
12. Federring Ø10,2	- 8 Stück
13. Federring Ø12,2	-8 Stück
14. Runde Unterlegscheibe Ø10,5	- 8 Stück
15. Runde Unterlegscheibe Ø13,0	- 8 Stück
16. Mutter M10	- 4 Stück
17. Mutter M12	- 8 Stück

Um die Anhängerkupplung C-041 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen Anschnitt und keine Demontage der hinteren Stoßstange.
2. Wenn nötig, den Auspufftopfgriff von dem rechten Längsträger demontieren.
3. Um die Montage zu vereinfachen, die Stoßstange von unten befestigende Schaftschraube abschrauben.
4. Die Schrauben zur Befestigung rechts und links der Stoßstangeverstärkung (jeweils zwei Schrauben für jede Seite) (werden nicht mehr benutzt).
5. Die Stützen (4,5) von unten der Längsträger auf die herausragenden Schrauben anlegen und mit den Muttern M10(16), den Federringen Ø10,2 (12), den Unterlegscheiben Ø10,5(14) locker verschrauben (falls der Auspufftopfgriff demontiert wurde, soll er mir der Stütze (4) wieder montiert werden. Die Stützen (4,5) an die Stoßstangeverstärkung mit den Schrauben M10x50(9), den Federringen (12), den Unterlegscheiben

- Ø10,2(12), den Unterlegscheiben Ø10,5 (14) und den Unterlegscheiben (6) anschrauben. Alle Schrauben festziehen.
6. Zwischen die montierten Stützen (4,5) das Gestell (1) schieben und mit den Schrauben M12x40 (10), der rechten Verstärkung (7), der linken Verstärkung (8), den Unterlegscheiben Ø13,0 (15), den Federringen Ø12,2 (13) und den Muttern M12(17) verschrauben. (Achtung: die unteren Stoßstangegriffe müssen über dem Gestell Balken vorhanden sein.
 7. Von unten die Stoßstange anschrauben.
 8. An das Gestell (1), die Kugelkupplung (2), mit der Steckdosenhalterung (3), den Schrauben M16x65(11), den Unterlegscheiben Ø13,0 (15) und den Muttern M12 (17) anschrauben.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung C-041.
--

Montage der Anhängerkupplung C-041 soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Nach 1000km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden. Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung C-041 schließen weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder unsachgemäß genutzt werden, haftet der Hersteller nicht für entstandenen Schaden nicht .