

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den Mercedes B-Klasse (5D) (W246), (2011-).

Katalognummer M-101

Die Montage

Die Anhängerkupplung M-101 für den Mercedes (5D) besteht aus:

1. Gestell	- 1 Stück
2. Kugelkupplung	- 1 Stück
3. Stütze	- 2 Stück
4. Steckdosenhalterung	- 1 Stück
5. Rechteckige Unterlegscheibe 40x5/40	- 2 Stück
6. Spezielle Unterlegscheibe $\varnothing 30 / \varnothing 12,5 \times 3$	- 8 Stück
7. Schraube M10x35 (PN/M-82105)	- 4 Stück
8. Schraube M12x40 (PN/M-82105)	- 10 Stück
9. Schraube M12x65 (PN/M-82101)	- 2 Stück
10. Federring $\varnothing 10,2$	- 4 Stück
11. Federring $\varnothing 12,2$	- 12 Stück
12. Runde Unterlegscheibe $\varnothing 10,5$	- 4 Stück
13. Runde Unterlegscheibe $\varnothing 13,0$	- 10 Stück
14. Mutter M10	- 4 Stück
15. Mutter M12	- 10 Stück

Um die Anhängerkupplung M-101 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen Anschnitt und keine Demontage der hinteren Stoßstange. Anschnitt nur in unterem Plastikschutz.
2. Die hintere Stoßstange mit der Verstärkung demontieren, die Verstärkung wird nicht wieder montiert.
3. Die Thermoschutzhaube demontieren, den letzten Auspufftopf vom Haken entfernen.
4. Die Stützen (3) in die Längsträger schieben und mit den Schrauben M12x40 8, den Federringen $\varnothing 12,2$ 11, den Unterlegscheiben (5) locker verschrauben.
5. Das Gestell (1) an den hinteren Karosseriestreifen mit den Schrauben M12x40 8, den runden Unterlegscheiben $\varnothing 13,0$ (13), den Unterlegscheiben $\varnothing 30 / \varnothing 12,5 \times 3$ 6, den Federringen $\varnothing 12,2$ (11) und den Muttern M12 (15) verschrauben und mit den Stützen (3), mit den Schrauben M10x35 (7), den

- runden Unterlegscheiben $\varnothing 10,5$ (12), den Federringen $\varnothing 10,2$ (10) und den Muttern M10 (14) verschrauben.
6. Alle Schrauben festschrauben.
 7. Abdichten nach der Zeichnung (1).
 8. Die Thermoschutzhaube montieren, den Auspufftopf einbauen.
 9. Die hintere Stoßstange einbauen.
 10. An das Gestell (1) die Kugel (2), und die Steckdosenhalterung (4) mit den Schrauben M12x65 (9), den runden Unterlegscheiben $\varnothing 13,0$ (13), den Federringen $\varnothing 12,2$ (11) und den Muttern M12 (15) anschrauben .

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung M-101.
--

Montage der Anhängerkupplung M-101 soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Nach 1000km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden. Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung M-101 schließen weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder unsachgemäß genutzt werden, haftet der Hersteller für keinen entstandenen Schaden.