

## **Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung Renault Master (Kasten, Minibus), (ohne Trittbrett), (04/2010 - )**

### **Katalognummer R-061**

#### **Montage:**

Die Anhängerkupplung **R-061** besteht aus folgenden Teilen:

1. Gestell - 1 St.
2. Kupplungskugel (ACS-6011) - 1 St.
3. Kupplungskugelsteckdose (ACS) - 1 St.
4. Steckdosenhalterung - 1 St.
5. Flachstange - 2 St.
6. Winkel - 4 St.
7. Spezielle Unterlegscheibe Ø30/Ø12,5x3 – 6 St.
8. Schraube M12x25 (PN/M-82105) - 6 St.
9. Schraube M12x30 (PN/M-82105) - 1 St.
10. Schraube M12x35 (PN/M-82105) - 2 St.
11. Schraube M12x40 (PN/M-82105) - 8 St.
12. Schraube M12x45 (PN/M-82105) - 2 St.
13. Einfache Unterlegscheibe Ø13,0 - 13 St.
14. Federring Ø12,2 - 19 St.
15. Mutter M12 - 5 St.

Um die Anhängerkupplung **R-061** richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert weder einen Anschnitt noch die Demontage** der hinteren Stoßstange.
2. Den Abschleppgriff von der linken Seite demontieren (er wird nicht mehr montiert).
3. Das Gestell (1) an die Längsträger anlegen und an die ab Werk vorhandenen Punkte mit den Schrauben M12x40 (11) zusammen mit den speziellen Unterlegscheiben Ø30/Ø12,5x3 (7) und mit den Federringen Ø12,2 (14) festschrauben.
4. Die Winkel (6) an die Unterseite der Längsträger anlegen und an die ab Werk vorhandenen Punkte mit den Schrauben M12x40 (11) zusammen mit den speziellen Unterlegscheiben Ø30/Ø12,5x3 (7) und mit den Federringen Ø12,2 (14) festschrauben.
5. Die Flachstangen (5) von der rechten und linken Seite an die zwei letzten Winkel (6) und an das Gestell (1) mit den Schrauben M12x45 (12) und mit den Schrauben M12x35 (10) zusammen mit den einfachen Unterlegscheiben Ø13,0 (13), mit den Federringen Ø12,2 (14) mit den Muttern M12 (15) anschrauben.
6. Alle Schrauben festziehen.
7. Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) mit den Schrauben M12x25 (8) zusammen mit den einfachen Unterlegscheiben Ø13,0 (13), mit den Federringen Ø12,2 (14) anschrauben sowie die Steckdosenhalterung (4) mit der Schraube M12x30 (9) zusammen mit der einfachen Unterlegscheibe Ø13,0 (13), mit dem Federring Ø12,2 (14) und mit der Mutter M12 (15) anschrauben.
8. Die Kupplungskugel (2) an die Kupplungskugelsteckdose (3) nach Schema montieren.

**Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung R-061.**

**Vorsicht:** Schraubenverbindungen nach 1000 Km überprüfen. Die Kupplungskugel immer sauber halten und mit dem Schmierstoff schmieren. Die Kugelschutzkappe benutzen. Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **R-061** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

**Das Montageschema:**

**Achtung:**

Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

**Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.**