

Montage und Gebrauchsanleitung für die Anhängerkupplung für den VW Caddy ab (02/2004 -)

Katalognummer V-029

Montage

Die Anhängerkupplung V-029 besteht aus:

1. Gestell	-1 Stück
2. Kupplungskugel (ACS-6011)	- 1 Stück
3. Kugelaufnahme (ACS)	- 1 Stück
4. Steckdosenhalterung	- 1 Stück
5. Spezielle Unterlegscheibe $\varnothing 40/ \varnothing 12,5 \times 3$	- 4 Stück
6. Hülse $\varnothing 17,3 / \varnothing 12,5 \times 15$	- 1 Stück
7. Schraube M6x12 (PN/M-82105)	- 4 Stück
8. Schraube M12x25 (PN/M-82105)	- 3 Stück
9. Schraube M12x40 (PN/M-82105)	- 5 Stück
10. Federring $\varnothing 12,2$	- 8 Stück
11. Runde Unterlegscheibe $\varnothing 13,0$	- 4 Stück

Um die Anhängerkupplung V-029 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert keinen Anschnitt der hinteren Stoßstange aber Demontage ist erforderlich.
2. Die hintere Stoßstange zusammen mit Verstärkung demontieren (Verstärkung wird nicht wieder gebraucht)
3. Das Gestell (1) mit Stoßstange mit den Schrauben M6x12 (7) verschrauben
4. Das Gestell (1) mit dem an die Längsträger verschraubten Stoßfänger so anlegen, dass die Löcher der Mittelstützen an die herausragenden Stiften passen und locker von der Unterseite der Längsträger mit den Schrauben M12x40 (9), zusammen mit den Federringen $\varnothing 12,2$ (10) und speziellen Unterlegscheiben $\varnothing 40/ \varnothing 12,5 \times 3$ (5) verschrauben.
5. Das Gestell (1) mit dem hinteren Fahrzeugstreifen mit den von Werk aus vorhandenen Muttern M12 verschrauben.
6. Alle Schrauben festziehen.
7. Die Stoßstange an das Fahrzeug anziehen.
8. An das Gestell (1) die Kugelaufnahme (3) und die Steckdosenhalterung (4) mit den Schrauben M12x25 (8)-3 Stück und M12x40 (9)-1 Stück, zusammen mit Federring $\varnothing 12,2$ (10) runden Unterlegscheiben $\varnothing 13$ (11) und mit Hülse $\varnothing 17,3 \varnothing 12,5 \times 15$ (nach dem Schema).
Steckdosenhalterung (4) in die in Abbildung 1 dargestellte Position

setzen (wird nicht kippbar)

9. Die Kugel (2) in die Steckdose (3) nach der Gebrauchsanweisung stecken.

Achtung: An das Gestell (1) kann eine Kugel (2) von anderer Konstruktion als in obiger Gebrauchsanleitung unter der Bedingung montiert werden:

1. Die verwendete Kugel besitzt ein Kennzeichenschild mit der Bauartzulassung.
2. Die Parameter D und S haben einen größeren oder den gleichen Wert als die vom Gestell (1).
3. Die Lage der Kugelmitte ist mit dem Muster übereinstimmend.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung V-029.
--

Montage der Anhängerkupplung V-029 soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden. Nach 1000km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden. Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung V-029 schließen weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder unsachgemäß genutzt werden, haftet der Hersteller nicht für keinen entstandenen Schaden.